



شركة أي بي إم أوتوميشن، بخبرة تتجاوز عشرين عامًا، تجمع بين الابتكار والخبرة في تقديم حلول شاملة للأتمتة الصناعية، تشمل صيانة أنظمة التحكم، بناء اللوحات الكهربائية، تركيب أنظمة المصانع، وتوريد أحدث الحساسات والصمامات والمحركات وأجهزة التحكم، مع توفير صيانة متقدمة بأعلى دقة عبر مختبر مجهز بأحدث التقنيات

Canroon

أهمية الأنفرت:

توفير الطاقة: يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق تعديل سرعة المحرك لتناسب مع متطلبات الحمل الفعلي

تحكم دقيق في السرعة: يتيح تحكمًا دقيقًا في سرعة المحرك، مما يحسن كفاءة العملية

تقليل التآكل والصيانة: يقلل من الإجهاد على المحركات ويطيل عمر المعدات عبر التحكم في سرعة البدء والتوقف

تحسين الأداء: يعزز الأداء العام للأنظمة الصناعية مثل المضخات والمراوح عن طريق توفير استجابة سريعة

ومتوازنة



Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com


Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

إرشادات السلامة للتعامل مع الأنفرتر



الحد الأقصى والأدنى لقيمة الـ Power (التي هي القدرة بالكيلووات - KW) لجهاز التحكم في سرعة المحركات (VFD):

- بالنسبة لفئة الـ 220 فولت (فازة واحدة):
 - أقل قيمة للـ Power: 0.4 كيلووات
 - أعلى قيمة للـ Power: 11 كيلووات
- بالنسبة لفئة الـ 380 فولت (ثلاثة فازات):
 - أقل قيمة للـ Power: 0.75 كيلووات
 - أعلى قيمة للـ Power: 500/450 كيلووات (في الموديل الأخير، ممكن يشتغل كـ 450 أو 500 كيلووات حسب الحمل وظروف التشغيل).

Voltage Classes	Model No.	Rated Power (KW)	Rated Output Current (A)
220V 1-phase	CV900G-00AG-12SF2	0.4	2.4
	CV900G-00BG-12SF2	0.75	4.5
	CV900G-001G-12SF2	1.5	7
	CV900G-002G-12SF2	2.2	10
	CV900G-003G-12SF1	3.0	13
	CV900G-004G-12SF1	3.7	16
	CV900G-005G-12SF1	5.5	20
	CV900G-007G-12SF1	7.5	30
	CV900G-011G-12SF1	11	42
	CV900G-00BG-14TF1	0.75	2.5
380V 3-phase	CV900G-001G-14TF1	1.5	3.7
	CV900G-002G-14TF1	2.2	5.0
	CV900G-003G/004P-14TF2	3/3.7	6.8/9
	CV900G-004G/005P-14TF2	3.7/5.5	9/13
	CV900G-005G/007P-14TF2	5.5/7.5	13/17
	CV900G-007G/011P-14TF1	7.5/11	17/25
	CV900G-011G/015P-14TF2	11/15	25/32
	CV900G-015G/018P-14TF2	15/18.5	32/37
	CV900G-018G/022P-14TF2	18.5/22	37/45
	CV900G-022G/030P-14TF2	22/30	45/60

Voltage Classes	Model No.	Rated Power (KW)	Rated Output Current (A)
	CV900G-030G/037P-14TF1	30/37	60/75
	CV900G-037G/045P-14TF1	37/45	75/90
	CV900G-045G/055P-14TF2	45/55	90/110
	CV900G-055G/075P-14TF2	55/75	110/150
	CV900G-075G/090P-14TF3	75/90	150/176
	CV900G-090G/110P-14TF3	90/110	176/210
	CV900G-110G/132P-14TF3	110/132	210/253
	CV900G-132G/160P-14TF4	132/160	253/300
	CV900G-160G/185P-14TF3	160/185	300/340
	CV900G-185G/200P-14TF3	185/200	340/380
	CV900G-200G/220P-14TF3	200/220	380/420
	CV900G-220G/250P-14TF5	220/250	420/470
	CV900G-250G/280P-14TF5	250/280	470/520
	CV900G-280G/315P-14TF4	280/315	520/600
	CV900G-315G/350P-14TF4	315/350	600/640
	CV900G-350G/375P-14TF1	350/375	640/700
	CV900G-375G/400P-14TF1	375/400	700/750
	CV900G-400G/450P-14TF1	400/450	750/820
	CV900G-450G/500P-14TF1	450/500	820/930

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

مواصفات الفنية

المداخل:

- الكهرباء اللي داخله:
 - لو عندك ماتور كبير بيشتغل على ثلاث فازات، يبقى الكهرباء اللي هتدخل له 380 فولت.
 - لو ماتور صغير بتاع البيت، يبقى الكهرباء اللي هتدخل له 220 فولت، فازة واحدة.
- الكهرباء ممكن تقل وتزيد شوية:
 - بالنسبة للتلات فازات، ممكن الكهرباء تنزل لحد 320 فولت أو تعلق لحد 480 فولت وهي شغالة تمام.
 - أما بالنسبة للفازة الواحدة، ممكن تنزل لحد 160 فولت أو تعلق لحد 260 فولت ومفیش مشاكل.

المخارج:

- التردد اللي طالع:
 - في الوضع العادي (التردد الواطي)، ممكن التردد يتظبط من صفر لحد 300 هرتز.
 - لو عايز سرعة عالية قوي (التردد العالي)، ممكن التردد يوصل لحد 3000 هرتز.
- يستحمل زيادة في الحمل:
 - لو الحمل زاد شوية صغيرين (110%)، يقدر يستحملها على طول.
 - لو الحمل زاد جامد لمدة دقيقة واحدة (150%)، برضه هيستحمل.
- التحكم:
 - طريقة التحكم في السرعة: فيه كذا طريقة زي V/F، و SVC، و FVC، و VC، ودي حاجات فنية بتظبط طريقة دوران الموتور.
 - الدقة في ضبط السرعة: تقدر تظبط السرعة بدقة متناهية، الفرق بيكون صغير أوي (0.01 هرتز).
- الحماية:
 - بيحافظ على نفسه من:
 - لو التيار زاد عن اللازم.
 - لو الجهد علي فجأة.
 - لو الجهد قل أوي.
 - لو سخن زيادة عن اللزوم.
 - لو حصل قفلة في الكهرباء (دائرة قصيرة).

الجو اللي حواليه:

- درجة الحرارة: يقدر يشتغل في الجو من -10 درجات لحد +40 درجة مئوية.
 - الرطوبة: الرطوبة ممكن تكون من 5% لحد 95%، بس المهم ميكونش فيه مية مكثفة (زي الندى).
- التركيب:
- طريقة التبريد: جواه مروحة بتبرد الهوا عشان ميسخنش.
 - طريقة التركيب: ممكن تعلق على الحيطه أو تركبه جوه صندوق كهرباء.

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com


Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

رسم توضيحي لتوصيل أطراف المحرك



Power (Major) Loop

1. Incoming Supply

- **R, S, T** – Three-phase AC input, typically fed through a breaker or contactor.

2. DC-Bus Braking

- **≤ 22 kW models:**
 - Terminals **+**, **-**, **PB** for connecting an external brake resistor.
- **≥ 30 kW models:**
 - Integrated Brake Unit (resistor + thyristor module), wired to **+/-**.

3. Motor Output

- **U, V, W** – Three-phase outputs feeding the induction motor.

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

Control (Input) Loop

1. Digital Inputs


- **X1 (FWD), X2 (REV), X3 – X7** – User-programmable logic inputs.
- **COM** – Common return for all digital inputs.

2. Analog Inputs

- **AI1** – 0–10 V input (switchable to 4–20 mA).
- **GND** – Return for AI1.
- **+10 V** – Reference supply for potentiometers or sensors.
- **AI2** – Second 0–10 V input (uses the same GND).

RS-485 Communication Lines

+485 and -485 are RS-485 communication lines used to connect devices over long distances by differential signals.



Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com


Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832


العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

وظائف لوحة تحكم جهاز VFD (محرك متغير التردد)




زر التشغيل

ليده تشغيل الموتور



وظائف الشاشة الليد ولمبات البيان



Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com


Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

تشغيل الإنفرتر باستخدام وحدة تحكم ذات خرج ترانزستور مع استخدام ريلاي وسيط لحماية النظام



ضبط مفتاح علي امر التشغيل الأمامي
(X1 → FWD)

البرمجه	أضبطها علي
F0.06 هبدأ الحركه من فين	1 من الكنترول
F0.07 تحديد السرعه من فين	9:panelpotentiometer من البكره
F0.09 مصدر التردد	0:mainfrequencysourceA اللي دخلته من البكره
F0.16 أعلي تردد	Range (F0.16~300Hz) >> 50Hz (D)
F0.17 أقل تردد	Range (0~ F0.16Hz) >> 0Hz (D)
F0.19 زمن التسارع	Range (0~3600s)
F0.20 زمن التباطؤ	Range (0~3600s)
F0.21 أتجاه التشغيل	0: forward (D) امامي
F1.08 طريقة الإيقاف	0: Decelerate to stop (D) أحدد وقت معين أقف فيه
F1.11 مقدار الفرمله	50%
F1.12 وقت بطيئ فيه الفرمله	0.5s
F7.00 Input X1 function (D>>1)	1: forward run (FWD)

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com


Phone:

+20 10 1951 3179


+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

PLC تشغيل الإنفرتر باستخدام



توصيل الإشارة التناظرية (جهد أو تيار) من خرج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة إلى مدخل الأنفرتر للتحكم في سرعة المحرك أو تنفيذ وظائف أخرى بناءً على أوامر جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة



Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:


+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

البرمج	أضبطها على
F0.06 هبدأ الحركة من فين	0 من الأنفتر
F0.07 تحديد السرعة من فين	3: AI1 analog set (0~10V) من الإشاره التناظرية
F0.16 أعلى تردد	Range (F0.16~300Hz) >> 50Hz (D)
F0.17 أقل تردد	Range (0~ F0.16Hz) >> 0Hz (D)
F0.19 زمن التسارع	Range (0~3600s)
F0.20 زمن التباطؤ	Range (0~3600s)
F0.21 أتجاه التشغيل	0: forward (D) امامي
F1.08 طريقة الإيقاف	0: Decelerate to stop (D) أحدد وقت معين أقف فيه
F1.11 مقدار الفرملة	50%
F1.12 وقت بطيق فيه الفرمله	0.5s
F6.01 AI1 input lower-limit	Range (0.00V~10.00V) >> 0V (D)
F6.03 AI1 input upper limit	Range (0.00V~10.00V) >> 10V (D)

إعدادات محرك التردد



Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

قيم أساسية لازم تظبطها

Function code	Name	Instruction of the parameter
F0.06	دي ثلاث طرق مختلفة عشان تقول "شغل الموتور" أو "وقف الموتور"	1. من زراير الجهاز نفسه 2. بوصلة سلك أو إشارة من جهاز ثاني 3. عن طريق وصلة كمبيوتر أو شبكة
F0.07	Main frequency source A (D>>9) دول سبع طرق مهمة عشان نتحكم في سرعة الموتور اللي شغال بالـ VFD	0: digital set 1 (keypad ▲/▼ key, encoder+F0.12) 1: digital set 2 (terminal UP/DOWN adjust +F0.13) 2: digital set 3 (communication set) 3: AI1 analog set (0~10V/20mA) 4: AI2 analog set (0~10V) 6: easy PLC set 9: panel potentiometer
F0.08	Auxiliary frequency source B (D>>3)	
F0.09	Frequency source مصدر التردد	باختصار، دي خمس طرق مختلفة جهاز الـ VFD بيحسب بيها السرعة الأساسية للموتور بناءً على قيمتين (A و B) ورقم ثابت (K): 1. السرعة الأساسية هي القيمة A زي ما هي. 2. السرعة الأساسية هي قيمة A زائد قيمة B مضروبة في K. 3. السرعة الأساسية هي الفرق بين A وقيمة B مضروبة في K، ولو الفرق سالب يبقى ياخذ قيمته بالموجب. 4. السرعة الأساسية هي القيمة الأكبر بين A وقيمة B مضروبة في K. 5. السرعة الأساسية هي القيمة الأصغر بين A وقيمة B مضروبة في K.
F0.12	Frequency source digital setting 1 كمصدر للتردد 1 إعداد التردد الرقمي	Range (0.00~F0.16Hz) >> 50Hz (D)

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

F0.14	Auxiliary frequency source weight coefficient K setting إعداد معامل وزن مصدر التردد K الإضافي	0.01 ~ 10.00
F0.15	Max. Frequency اعلي تردد	Range (F0.16~300Hz) >> 50Hz (D)
F0.16	Upper limit freq. الحد الأعلى للتردد	Range (F0.16~300Hz) >> 50Hz (D)
F0.17	Lower limit freq. الحد الأقل للتردد	Range (0~ F0.16Hz) >> 0Hz (D)
F0.19	ACC time 1 زمن التسارع	<p>بما معلم، الكلام ده بيحدد أقصى وقت ممكن تدييه لجهاز الـ VFD عشان يزود سرعة الموتور تدريجياً من الصفر لحد السرعة اللي أنت طالبتها. والوقت ده بيتغير حسب حجم وقوة الموتور (بالكيلوواط):</p> <ul style="list-style-type: none"> • لو الموتور صغير (من 0.4 كيلوواط لحد 4.0 كيلوواط): أقصى وقت ممكن تديهوله عشان يوصل للسرعة المطلوبة هو 7.5 ثانية. • لو الموتور متوسط (من 5.5 كيلوواط لحد 30.0 كيلوواط): أقصى وقت ممكن تديهوله هو 15 ثانية. • لو الموتور كبير شوية (من 37.0 كيلوواط لحد 132.0 كيلوواط): أقصى وقت ممكن تديهوله هو 30 ثانية. • لو الموتور كبير أوي (من 60.0 كيلوواط لحد 630.0 كيلوواط): أقصى وقت ممكن تديهوله هو 60 ثانية. <p>والنطاق العام لكل الأحجام دي هو من صفر لحد 3600 ثانية (يعني ساعة كاملة لو عايز تزود السرعة بالبطيء أوي).</p> <p>باختصار، ده أطول وقت مسموح للجهاز ياخده عشان يوصل الموتور للسرعة المطلوبة، وبيختلف حسب قوة الموتور.</p>
F0.20	DEC time 1 زمن التباطؤ	

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

F0.21	Running direction اتجاه التشغيل	0: forward (D) أمامي 1: reverse عكسي 2: prevent reversing منع اتجاه عكسي
F0.22	Carrier frequency تردد الحامل	<p>بما معلم، الكلام ده بيتكلم عن تردد التبديل بتاع جهاز الـ VFD، وده تردد مهم عشان بيأثر على صوت الموتور وكفاءته والضوضاء اللي ممكن تطلع منه. والنطاقات دي بتقولك إيه الترددات اللي الجهاز بيستخدمها حسب حجم وقوة الموتور (بالكيلوواط):</p> <ul style="list-style-type: none"> • النطاق العام: الجهاز ده يقدر يشتغل بتردد تبديل من 1.0 كيلوهرتز لحد 16.0 كيلوهرتز. • للمواتير الصغيرة (0.4 ~ 4.0 كيلوواط): الجهاز غالباً بيستخدم تردد تبديل حوالي 6 كيلوهرتز. • للمواتير المتوسطة (5.5 ~ 30 كيلوواط): التردد بيكون حوالي 4.5 كيلوهرتز. • للمواتير الكبيرة شوية (37 ~ 132 كيلوواط): التردد بيكون حوالي 3 كيلوهرتز. • للمواتير الكبيرة أوي (160 ~ 630 كيلوواط): التردد بيكون أقل، حوالي 1.8 كيلوهرتز. <p>باختصار، تردد التبديل ده زي "النعمة" اللي بيشغل بيها الجهاز عشان يحرك الموتور، وكل ما الموتور كان أكبر، غالباً التردد ده بيكون أقل.</p>
F1.01	Start Frequency	<ul style="list-style-type: none"> • Range (0~50Hz) • 1 (D)
F1.08	Stop mode طريقة وقوف المتور	<p>يا باشا، دول طريقتين عشان الموتور يقف لما ندي له أمر الإيقاف:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0: Decelerate to stop (D) (توقف مع تباطؤ): دي معناها إن الموتور هيبدا يقلل سرعته تدريجياً لحد ما يقف خالص في وقت معين أنت بتكون محدده في إعدادات الجهاز. كأنه بياخذ وقته عشان يهدي قبل ما يقف.

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

		<p>• 1: coast to stop (توقف حر): دي معناها إن الموتور هيسيب نفسه يقف بالقصور الذاتي من غير ما الجهاز يحاول يوقفه بشكل فعال. كأنه بيبطل بنزين العربية وبتفضل ماشية لحد ما سرعتها تقل لوحدها وتقف.</p> <p>باختصار، الفرق إن في التباطؤ فيه وقت محدد عشان يقف، لكن في التوقف الحر بيعتمد على وزن الموتور والحاجة اللي متوصلة بيه.</p>
F1.11	فرمله DC brake current	0.0~150.0%*rated current of motor خليها 50 %
F1.12	DC brake time at stop وقت بطبق فيه الفرمله	0.0~100.0s
F1.34	FWD/REV transition time	0.0~100.0s
F6.01	AI1 input lower-limit إشارة من مصدر أنالوج AI1 أصغر قيمه	Range (0.00V/0.00mA~10.00V/20.00mA) >> 0V (D)
F6.03	AI1 input upper limit إشاره من مصدر انالوج أعلي قيمه AI1	Range (0.00V/0.00mA~10.00V/20.00mA) >> 10V (D)
F6.07	AI2 input lower limit إشارة من مصدر انالوج أصغر قيمه AI2	Range (0.00~10.00V) >> 10V (D)
F6.09	AI2 input upper limit إشارة من مصدر انالوج أعلي قيمه AI2	Range (0.00~10.00V) >> 10V (D)

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

F6.12	Error limit of analog input حد الخطأ لإدخال الإشارة التماثلية	Range (0.00~10.00V) >> 0V (D)
F7.00	Input X1 function (D>>1)	0: control terminal idle
F7.02	Input X2 function (D>>2)	1: forward run (FWD)
F7.03	Input X3 function (D>>4)	2: reverse run (REV)
F7.04	Input X4 function (D>>7)	4: forward jog control
F7.05	Input X5 function (D>>8)	7: external reset signal input (RST)
F7.06	Input X6 function (D>>0)	8: external fault normally-open input
F7.07	Input X7 function (D>>45)	15: multi-speed 1 16: multi-speed 2 19: ACC/DEC time TT1 21: run command channel 1 22: run command channel 2 25: run command switch to keypad 26: run command switch to terminal 29: freq. source A and K*B switch 58: start/stop
F7.09	Terminal function detection when power on كشف وظيفة الطرفيات عند تشغيل الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> 0: الأوامر الخارجية مش بتشغل أول ما الجهاز ينور. 1: الأوامر الخارجية بتشغل أول ما الجهاز ينور.
FC.04	Restart after power failure إعادة التشغيل بعد انقطاع التيار الكهربائي	<ul style="list-style-type: none"> 0: مش بيشتغل إلا لما تدوس "تشغيل". 1: بيبدا بالراحة. 2: بيبدا من السرعة اللي الموتور عليها لو كان شغال.
FC.05	Restart delay after power failure تأخير إعادة التشغيل بعد انقطاع التيار الكهربائي	Range (0.0~60.0s) >> 5.0s (D)

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

الأخطاء الواردة

خطأ	نوع	أسباب	حل
E-01	Over-current" في عملية الـ Acc يعني ببساطة زيادة التيار الكهربى بشكل كبير ومفاجئ أثناء عملية التسارع أو البدء في التشغيل.	"Too short Acc time" يعني وقت التسارع قليل جداً، وده ممكن يحصل بسبب: • وقت تسارع قصير: الجهاز بيحاول يوصل للسرعة المطلوبة بسرعة جداً. • باور الموتور قليل: الموتور مش قادر يسحب الحمل بسرعة. • منحني V/F مش مناسب: طريقة تغذية الموتور بالكهربا مش متوافقة معاه. والنتيجة بتكون إن الموتور بيحتاج يتعمل له ريسترت.	عشان تحل مشكلة "Too short Acc time"، الحلول دي معناها ببساطة: • طول وقت التسارع: خلي الجهاز ياخد وقته أطول عشان يوصل للسرعة المطلوبة. • ابدأ صح: ممكن تبدأ الأول بفرملة DC أو بمتابعة سرعة الموتور لو كان لسه بيلف. • اختار درايفر أقوى: لو الدرايفر الحالي ضعيف، هات واحد قدرته أعلى. • ضبط منحني V/F أو عزم الدوران: عدّل طريقة تغذية الموتور بالكهربا عشان تكون مناسبة أكثر.
E-02	Over-current" في عملية الـ Dec يعني ببساطة زيادة التيار الكهربى بشكل كبير ومفاجئ أثناء عملية التباطؤ أو التوقف.	"Too short Dec time" يعني وقت التباطؤ قليل جداً، وده ممكن يحصل بسبب: • وقت تباطؤ قصير: الجهاز بيحاول يتوقف بسرعة جداً. • باور الدرايفر قليل: الدرايفر مش قادر يتحكم في تباطؤ الحمل. • عزم القصور الذاتي للحمل عالي جداً: الحمل ثقيل أو كبير وبيحتاج وقت أطول عشان يقف.	عشان تحل مشكلة "Too short Dec time"، الحلول دي معناها ببساطة: • طول وقت التباطؤ: خلي الجهاز ياخد وقته أطول عشان يقف بالتدريج. • اختار درايفر قدرته أكبر: الدرايفر الأقوى هيقدر يتحكم في عملية التوقف بشكل أحسن. • وصل مقاومة فرملة أو وحدة فرملة مناسبة: دي هتساعد في امتصاص الطاقة الزيادة اللي بنتنتج أثناء التوقف.
E-03	Over-current" في عملية الـ Constant Speed Operation" يعني ببساطة زيادة التيار الكهربى بشكل كبير ومفاجئ أثناء تشغيل الجهاز أو	دي أسباب محتملة لحدوث مشكلة ما (زي زيادة التيار أو مشاكل في التشغيل): • الجهد الكهربى قليل: الكهربا اللي واصله ضعيفة. • تغيير مفاجئ أو مش طبيعي في الحمل: الحمل اللي على الجهاز اتغير فجأة أو فيه مشكلة.	دي خطوات عشان تحل المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب الأسباب اللي فاتتت: • راجع مصدر الكهربا: اتأكد إن الكهربا اللي واصله كويسة ومناسبة. • اكشف على الحمل أو قلل التغيير فيه: شوف لو فيه مشكلة في الحاجة اللي بيشغلها الجهاز،

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

	الموتور بسرعة ثابتة.	• باور الدرايفر قليل: الدرايفر اللي بيشغل الجهاز قدرته مش كافية.	أو حاول متغيرش الحمل عليها فجأة. • اختار درايفر قدرته أكبر: لو الدرايفر الحالي ضعيف، هات واحد أقوى يقدر يستحمل الشغل.
E-04	"Over voltage" في عملية الـ "Acc" يعني ببساطة زيادة الجهد الكهربى بشكل كبير ومفاجئ أثناء عملية التسارع أو البدء في التشغيل.	دي أسباب محتملة لحدوث مشكلة "Over voltage" في عملية الـ "Acc": • جهد المصدر غير طبيعي: الكهربا اللي جاية فيها مشكلة أو عالية زيادة عن اللزوم. • الدرايفر اشتغل تاني والموتور لسه بيلف: تشغيل الدرايفر والموتور لسه فيه حركة ممكن يولد جهد زيادة. • حمل فيه طاقة وضع خاصة: لو الحمل فيه حاجة زي ثقل كبير نازل أو حاجة بتتحرك بقوة ذاتية ممكن تولد جهد زيادة أثناء التسارع.	دي خطوات عشان تحل مشكلة "Over voltage" في عملية الـ "Acc": • راجع مصدر الكهربا: اتأكد إن الكهربا اللي واصلت مضبوطة ومش عالية. • ابدأ صح: ممكن تبدأ الأول بفرملة DC أو بمتابعة سرعة الموتور لو كان لسه بيلف. • وصل مقاومة فرملة أو وحدة فرملة مناسبة: دي هتساعد في امتصاص الجهد الزيادة اللي ممكن يتولد أثناء التسارع.
E-05	"Over voltage" في عملية الـ "Dec" يعني ببساطة زيادة الجهد الكهربى بشكل كبير ومفاجئ أثناء عملية التباطؤ أو التوقف.	"Too short Dec time" يعني وقت التباطؤ قليل جداً، وده ممكن يحصل بسبب: • وقت تباطؤ قصير: الجهاز بيحاول يتوقف بسرعة جداً. • عزم القصور الذاتي للحمل عالي جداً: الحمل ثقيل أو كبير ويحتاج وقت أطول عشان يقف. • جهد المصدر غير طبيعي: الكهربا اللي جاية فيها مشكلة.	دي حلول لمشكلة "Too short Dec time" اللي ممكن تحصل بسبب جهد المصدر الغير طبيعي: • طول وقت التباطؤ: خلي الجهاز ياخذ وقته أطول عشان يقف بالتدريج. • وصل مقاومة فرملة أو وحدة فرملة مناسبة: دي هتساعد في امتصاص الطاقة الزيادة اللي بتنتج أثناء التوقف، وده ممكن يخفف الحمل على الدرايفر لو فيه مشكلة في الكهربا. • راجع مصدر الكهربا: اتأكد إن الكهربا اللي واصلت مضبوطة ومفيهاش مشاكل.
E-06	"Over voltage" في عملية الـ Constant-speed	دي أسباب محتملة لحدوث مشكلة "Over voltage" في عملية الـ Constant-speed	دي حلول لمشكلة "Over voltage" في عملية الـ Constant-speed

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقين، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

	Operating "يعني ببساطة زيادة الجهد الكهربائي بشكل كبير ومفاجئ أثناء تشغيل الجهاز أو الموتور بسرعة ثابتة.	Constant-speed "Operating": • جهد المصدر غير طبيعي: الكهرباء التي جاية فيها مشكلة أو عالية زيادة عن اللزوم. • حمل فيه طاقة وضع خاصة: لو الحمل فيه حاجة زي ثقل كبير نازل أو حاجة بتتحرك بقوة ذاتية ممكن تولد جهد زيادة حتى أثناء السرعة الثابتة.	Constant-speed "Operating": • راجع مصدر الكهرباء: اتأكد إن الكهرباء اللي واصله مطبوعة ومش عالية. • وصل مقاومة فرملة أو وحدة فرملة مناسبة: دي هتساعد في امتصاص الجهد الزيادة اللي ممكن يتولد حتى أثناء السرعة الثابتة، خاصة لو فيه حمل بيولد طاقة.
E-08	Motor "overload" يعني ببساطة الموتور متحمل عليه شغل أكثر من طاقته. كأنه شايل وزن أثقل من اللي يقدر عليه.	دي أسباب محتملة لحدوث مشكلة "Motor overload": • ضبط منحنى V/F أو عزم الدوران غلط: طريقة تغذية الموتور بالكهرباء مش متوافقة معاه أو مش مدياه القوة المناسبة. • الجهد الكهربائي قليل: الكهرباء اللي واصله ضعيفة فالموتور بيحاول يعوض ويسحب تيار أعلى. • الموتور قافش أو الحمل اتغير فجأة: الموتور مش قادر يلف بسهولة أو الحمل زاد عليه فجأة. • ضبط معامل حماية الحمل الزيادة للموتور غلط: الحماية متضبطة على قيمة عالية فمش بتفصل لما الحمل يزداد عن اللازم.	دي حلول لمشكلة "Motor overload": • ضبط منحنى V/F وقيمة عزم الدوران: عدّل طريقة تغذية الموتور بالكهرباء عشان تكون مناسبة أكثر وتدي الموتور القوة اللي محتاجها. • راجع الجهد الكهربائي: اتأكد إن الكهرباء اللي واصله كويسة ومش ضعيفة. • اكشف على الحمل: شوف لو فيه مشكلة في الحاجة اللي بيشغلها الموتور أو لو الحمل ثقيل زيادة عن اللزوم. • صحح الإعدادات: ضبط قيمة حماية الحمل الزيادة للموتور بشكل صحيح عشان يفصل لو الحمل زاد عن الحد المسموح بيه.
E-12	Input phase "loss" يعني ببساطة فقدان أو قطع في واحدة من وصلات الكهرباء الرئيسية اللي داخله على الجهاز. كأن سلك من الأسلاك اللي بتوصل الكهرباء اتقطع أو فيه مشكلة.	Phase loss of power "supply" يعني ببساطة فقدان أو قطع في واحدة من فازات (أطراف) الكهرباء اللي بتغذي الجهاز. كأن سلك من الأسلاك الرئيسية اللي بتوصل الكهرباء اتقطع أو فيه مشكلة في المصدر نفسه.	Check power supply and "wiring" يعني ببساطة راجع مصدر الكهرباء والأسلاك اللي متوصلة بالجهاز. شوف لو فيه أي مشكلة في الكهرباء اللي جاية أو في طريقة توصيل الأسلاك.

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية

E-13	<p>Output phase " loss or current "imbalance</p> <p>يعني ببساطة فقدان توصيلة كهرباء لواحدة من أطراف الخروج من الجهاز للموتور، أو إن التيار الكهربائي الذي واصل للموتور مش متساوي بين الأطراف. كأن فيه سلك انقطع أو فيه مشكلة بتخلي الكهربا مش واصله كويس لكل أجزاء الموتور.</p>	<p>Output phase failure "among phase U, V, W</p> <p>يعني ببساطة فيه قطع أو مشكلة في توصيل الكهربا لواحدة من الثلاث فازات (U أو V أو W) التي طالعة من الجهاز ورايحة للموتور. كأن فيه سلك من الثلاث أسلاك الرئيسية الذي بتوصل الكهربا للموتور فيه مشكلة ومش موصل كويس.</p>	<p>Check the driver's "output wiring"</p> <p>يعني ببساطة راجع توصيلات الأسلاك التي طالعة من الدرايفر ورايحة للموتور. شوف لو فيه أي سلك مفصول، متوصل غلط، أو فيه مشكلة.</p>
------	---	--	--

Email:

Info@ipmautomation.com

Technical.support@ipmautomation.com

Website:

www.ipmautomation.com

Phone:

+20 10 1951 3179

+20 10 9923 9832

العنوان : برج التطبيقات، 1 شارع القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية